


10 ft 8 in. (3.25 m) SIT-ON-TOP FISHING KAYAKS KAYAKS DE PÊCHE À COCKPIT OUVERT DE 3,25 m (10,8 pi)

**NOTE:**

Not all models are equipped with the parts listed above.

All accessories are branded Pelican and designed to fit perfectly on your Pelican kayak. For any additional information contact customer service at 1 888 669-6960 or write to us at support@confluenceoutdoor.com.

NOTE :

Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus.

Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre kayak Pelican. Pour toutes informations additionnelles contactez le service à la clientèle au 1 888 669-6960 ou écrivez-nous à support@confluenceoutdoor.com.

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

- | | |
|---|---|
| 1. Carrying handle T • Poignée de transport PS1736 | 7. Anti-slip carpet • Tapis antidérapant PS3103-00 |
| 2. Front Mesh • Filet avant PS3105-00 | 8. Elastic bungee cord 17in. (43cm) Bottle holder • Cordage élastique porte bouteille 43 cm (17po) PS1695 Bright orange Orange vif |
| 3. Rod tip protector • Protecteur canne à pêche PS3040-00 | 9. Paddle and rod tie-down • Porte-pagaie et porte-canne PS1511 Black Noir |
| 4. Adjustable footrests • Appui-pieds ajustables PS0540-2 | 10. Flush mount rod holder • Porte-canne encastré PS1611 PS0649-3-00 Bright orange Black Orange vif Noir |
| 5. Footrests • Appui-pieds PS1082 | |
| 6. 4 in. (10.2 cm) rigging track • Rail de gréement de 10,2 cm (4 po) PS3047 PS3114-00 Installation with 8 screws Installation with 6 screws Installation avec 8 vis Installation avec 6 vis | |

CONTINUED ON BACK • SUITE AU VERSO

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT (CONTINUED • SUITE)

- | | |
|--|---|
| 11. Holding seat strap • Courroie de maintien du siège PS1510 | 18. Skeg Base • Base de dérive PS3100-00 |
| 12. ERGOBOOST™ Dual Position Seating System • Système d'assise à double position ERGOBOOST™ PS3104-00 | 19. Skeg Blade • Lame de dérive PS3101-00 |
| 13. ERGOBOOST™ Slipcover • Housse ERGOBOOST™ PS3107-00 | 20. 11/16 in. (1.75 cm) drain plug • Bouchon de drain de 1,75 cm (11/16 po) PS0145-2 |
| 14. ERGOBOOST™ Booster Seat • Assise d'appoint ERGOBOOST™ PS3108-00 | 21. Scupper plugs for kayak, pack of 4, medium • Bouchons de dalots pour kayak, ensemble de 4, médium PS1949 |
| 15. Seat system lateral straps • Courroies latérales pour système d'assise PS1340 | 22. Transom • Support du moteur PS1900-00 |
| 16. ERGOBOOST™ End Caps • Embout de la base du banc ERGOBOOST™ PS1885 | 23. Set of 4 tube frame end caps • Ensemble de 4 embouts pour cadre tubulaire PS3196 |
| 17. 75 in. (190 cm) bungee cord • Cordage élastique de 190 cm (75 po) PS1679 Bright orange Orange vif | |